

# 処 理 機 械 点 検 表

※月例点検は毎月、月末に行っております。

PR0-310 (コンクリート破碎機)				
点検年月日	点検箇所	点検内容	整備実施状況	
H23 10.31	一次コンベアー	摩耗	3個交換	
H23 "	二次コンベアー	摩耗	2個交換	
H23 11.30	二次破碎歯	損傷	土台破損	
H24 02.29	リール (一次破碎)	不良	メーカーにて点検修理	
H24 03.31	ホッパー	変形	変形部修理	
H24 05.31	ロール本体	摩耗	10個交換	
H24 06.30	二次コンベアー	損傷	損傷部交換	
H24 07.31	一次破碎歯	摩耗	2個交換	
H24 10.31	二次破碎歯	変形	変形部交換	
H24 11.30	一次破碎歯	損傷	1個交換	
"	二次破碎歯	損傷	4個交換	
H24 12.29	二次破碎歯	摩耗	5個交換	
" 12.29	一次コンベアー	損傷	ベルト切れのため交換	
H25 01.31	二次破碎歯	摩耗	6個交換	
H25 02.28	一次コンベアー	損傷	ベルト切れのため交換	
"	三次コンベアー	損傷	ベルト切れのため交換	
H25 03.31	二次破碎歯	摩耗	14個交換	
"	ギヤードモーター	摩耗	モーター交換	
H25 04.30	二次破碎歯	摩耗	8個交換	
H25 06.28	二次破碎歯	摩耗	2個交換	
H25 09.30	一次破碎歯	摩耗	18個交換	
"	二次破碎歯	摩耗、取付部変形	20個交換	
"	一次コンベアー	損傷	ベルト切れのため交換	
H25 10.31	二次破碎歯	摩耗	3個交換	
"	ベルト	調整	ベルト調整	
H25 11.30	給脂装置	交換	ニップル交換	
"	二次破碎歯	摩耗	8個交換	
H26 01.31	駆動チェーン	調整	張り調整	
"	一次コンベアー	損傷	ベルト切れのため交換	
H26 02.28	一次破碎歯	摩耗	3個交換	
"	ベルト	調整	張り調整	
H26 03.31	二次コンベアー	損傷	ベルト切れのため交換	
H26 04.30	給脂装置	交換	ニップル交換	
"	排出コンベアー	損傷	ベルト切れのため交換	

