

処 理 機 械 点 検 表

※月例点検は毎月、月末に行っております。

HC2400（木材破砕機）			
点検年月日	点検箇所	点検内容	整備実施状況
H22. 4. 30	エンジン本体	調整	バッテリー上がり
	ベルト	損傷	ファンベルト切れ 交換
	クラッチ	調整	4ノッチ調整
	ビット	摩耗	6個交換
H22. 6. 30	クラッチ	調整	2ノッチ調整
	油圧ホース	損傷	パンク交換
	ジャッキ	調整	右ジャッキ調整
H22. 8. 31	エンジン本体	汚れ	エアクリナー掃除
	ベルト	損傷	ファンベルト切れ 2本交換
	バッテリー	補充	バッテリー液補充
H22. 9. 30	エンジン冷却装置	水量	冷却水補充
	ベルト	損傷	ファンベルト切れ 2本交換
	ビット	摩耗	6個交換
	ジャッキ	調整	左右調整
H22. 10. 30	エンジン本体	汚れ	エアクリナー掃除
	ベルト	損傷	ファンベルト切れ 2本交換
H23. 2. 28	積上げコンベア	調整	左右調整
	ビット	摩耗	2個交換
H23. 3. 31	ベルト	損傷	ファンベルト切れ
	バッテリー	調整	バッテリー液補充後充電
	排出コンベア	調整	左右調整
H23. 4. 28	エンジン本体	調整	かかり具合不調
	潤滑装置	補充	エンジンオイル補充
H23. 5. 31	潤滑装置	調整	油漏れ
	積上げコンベア	損傷	亀裂によりベルト交換
	ビット	摩耗	7個交換
H23. 7. 30	クラッチ	調整	調整
H23. 9. 30	ベルト	損傷	ファンベルト切れ交換
H23. 10. 31	冷却装置	水量	冷却水補充
	潤滑装置	補充	エンジンオイル補充
	ベルト	損傷	ファンベルト切れ交換
H23. 11. 30	エンジン本体	調整	バッテリー充電
	ベルト	損傷	ファンベルト切れ 2回交換
H23. 12. 29	ベルト	損傷	ファンベルト切れ 2本交換
	ビット	摩耗	5個交換

処理機械点検表

※月例点検は毎月、月末に行っております。

HC2400（木材破砕機）			
点検年月日	点検箇所	点検内容	整備実施状況
H24. 4. 28	ベルト	損傷	ファンベルト切れ 1本交換
H25. 6. 30	ベルト	損傷	ベルト切れ 交換
	クラッチ	調整	調整
	ジャッキ	調整	左右調整
H24. 8. 31	エンジン本体	汚れ	エアクリナー掃除
	冷却装置	水量	冷却水補充
	ビット	摩耗	4個交換
H24. 12. 29	クラッチ	調整	調整
H25. 2. 28	クラッチ	調整	調整
	ビット	摩耗	5個交換
H25. 3. 31	冷却装置	調整	冷却水漏れ
	ビット	摩耗	4個交換
H25. 6. 28	電気装置	交換	メーカーにて交換
H25. 8. 31	クラッチ	調整	調整
	ビット	摩耗	5個交換
H25. 9. 30	ビット	摩耗	17個交換
	アンビル	摩耗・変形	交換
	Vベルト	調整	張り調整
H25. 10. 31	クラッチ	調整	調整
	ビット	摩耗	5個交換
	ロータVベルト	調整	張り調整
	アンビル	摩耗	交換
H25. 11. 30	エンジン本体	汚れ	エアクリナー掃除
	クラッチ	調整	調整
	排出コンペア	損傷	交換
	ビット	摩耗	6個交換
	シャープピン	摩耗	交換
H26. 3. 31	ビット	摩耗	10個交換
	ジャッキ	調整	調整
H26. 4. 30	エンジンベルト	損傷	ベルト切れ 交換
	ロータグラインダ	摩耗	ビット 8個交換
	アンビル	損傷	3枚交換
H26. 5. 31	排出コンペア	損傷	ベルト切れ 交換
	ビット	摩耗	7個交換
H26. 6. 30	クラッチ	調整	調整

処 理 機 械 点 検 表

※月例点検は毎月、月末に行っております。

HC2400（木材破砕機）			
点検年月日	点検箇所	点検内容	整備実施状況
H26. 7. 31	バッテリー	交換	交換
	積上げコンベア	摩耗	交換
	ビット	摩耗	5個交換
	ジャッキ	調整	調整
H26. 9. 30	ビット	摩耗	10個交換
H26. 10. 31	フィーダコンベア駆動チェーン	摩耗	チェーン交換
	ビット	摩耗	4個交換
H26. 11. 29	ビット	摩耗	8個交換
H26. 12. 27	フィーダコンベア駆動チェーン	損傷	一部損傷交換
	セルモーター	交換	交換
H27. 3. 31	冷却装置	不足	冷却水 4L足し
	作動油タンク	不足	作動油 60L足し
H27. 4. 30	クラッチ	調整	調整
	ビット	摩耗	5個交換
	ジャッキ	調整	調整
H27. 7. 31	ホース	損傷	パンクにより交換
	ビット	摩耗	5個交換
H27. 8. 31	エンジン本体	損傷	マフラー穴あき 修理
	作動油タンク	不足	作動油 8L足し
H27. 11. 30	作動油タンク	不足	作動油 12L足し
	ホース	損傷	パンクにより交換
H28. 3. 31	クラッチ	調整	調整
	ビット	摩耗	20個交換
	ジャッキ	調整	調整
H28. 4. 30	ロータグラインダ	損傷	交換作業(部品待ち)
H28. 5. 31	ビット	摩耗	3個交換
H28. 7. 30	クラッチ	摩耗	部品交換
H28. 8. 31	電気装置	油漏れ	オイルプレッシャーSW部品待ち
	ビット	摩耗	15個交換
H28. 9. 30	電気装置	油漏れ	オイルプレッシャーSW部品待ち
	作動油タンク	不足	作動油 10L足し
H28. 10. 31	潤滑装置	漏れ	調整
	クラッチ	調整	クラッチ調整
	ビット	摩耗	5個交換