

# 処 理 機 械 点 検 表

※月例点検は毎月、月末に行っております。

PR0-310 (コンクリート破碎機)			
点 検 年 月 日	点 検 個 所	点 検 内 容	整 備 実 施 状 況
H23年度 10. 31	一次コンベアー	摩耗	3個交換
"	二次コンベアー	摩耗	2個交換
11. 30	二次破碎歯	損傷	土台破損
02. 29	リレー (一次破碎)	不良	メーカーにて点検修理
03. 31	ホッパー	変形	変形部修理
H24年度 05. 31	ロール本体	摩耗	10個交換
06. 30	二次コンベアー	損傷	損傷部交換
07. 31	一次破碎歯	摩耗	2個交換
10. 31	二次破碎歯	変形	変形部交換
11. 30	一次破碎歯	損傷	1個交換
"	二次破碎歯	損傷	4個交換
12. 29	二次破碎歯	摩耗	5個交換
12. 29	一次コンベアー	損傷	ベルト切れのため交換
01. 31	二次破碎歯	摩耗	6個交換
02. 28	一次コンベアー	損傷	ベルト切れのため交換
"	三次コンベアー	損傷	ベルト切れのため交換
03. 31	二次破碎歯	摩耗	14個交換
"	ギヤードモーター	摩耗	モーター交換
H25年度 04. 30	二次破碎歯	摩耗	8個交換
06. 28	二次破碎歯	摩耗	2個交換
09. 30	一次破碎歯	摩耗	18個交換
"	二次破碎歯	摩耗、取付部変形	20個交換
"	一次コンベアー	損傷	ベルト切れのため交換
10. 31	二次破碎歯	摩耗	3個交換
"	ベルト	調整	ベルト調整
11. 30	給脂装置	交換	ニップル交換
"	二次破碎歯	摩耗	8個交換
01. 31	駆動チェーン	調整	張り調整
"	一次コンベアー	損傷	ベルト切れのため交換
02. 28	一次破碎歯	摩耗	3個交換
"	ベルト	調整	張り調整
03. 31	二次コンベアー	損傷	ベルト切れのため交換

# 処 理 機 械 点 検 表

※月例点検は毎月、月末に行っております。

PR0-310（コンクリート破碎機）			
点 検 年 月 日	点 検 個 所	点 検 内 容	整 備 実 施 状 況
H26年度 04. 30	給脂装置	交換	ニップル交換
"	排出コンベアー	損傷	ベルト切れのため交換
05. 31	ベルト	調整	モーターベルト調整
"	二次コンベアー	損傷	3個交換
06. 30	給脂装置	交換	ニップル交換3個
"	排出コンベアー	損傷	ベルト切れのため交換
08. 30	一次破碎歯	摩耗	5個交換
"	排出コンベアー	損傷	ベルト切れのため交換
09. 30	ギヤードモータ・2	調整	ベルト調整
10. 31	駆動チェーン	調整	給脂
"	一次コンベアー	損傷	2個交換
12. 27	一次コンベアー	損傷	ベルト切れのため交換
02. 28	一次破碎歯	摩耗	25個交換
H27年度 09. 30	一次コンベアー	損傷	ベルト切れのため交換
10. 31	一次コンベアー	摩耗	3個交換
"	二次コンベアー	摩耗	2個交換
12. 28	ベルト	調整	ベルト調整
02. 28	三次コンベアー	損傷	ベルト切れのため交換
H28年度 06. 30	ギヤードモータ・2	摩耗	磁石のモーター交換
"	モーター	摩耗	モーター交換
07. 30	排出コンベアー	損傷	ベルト切れのため交換
"	一次コンベアー	損傷	ベルト切れのため交換
10. 31	一次コンベアー	摩耗	3個交換
"	二次コンベアー	摩耗	5個交換
11. 30	ベルト	調整	ベルト調整
"	二次コンベアー	調整	ベルト調整
01. 31	二次コンベアー	摩耗	ベルト切れのため交換
02. 28	ギヤードモータ・2	劣化	配線交換
H29年度 04. 29	一次破碎歯	摩耗	交換・容換
05. 31	一次コンベアー	損傷	ベルト切れのため交換
06. 30	一次破碎歯	摩耗	5個交換
"	一次破碎歯	摩耗	7個交換

# 処 理 機 械 点 検 表

※月例点検は毎月、月末に行っております。

[illegible]