

# 処理機械点検表

※月例点検は毎月末に行っております。

PRO-310 (コンクリート破碎機)			
点検年月日	点検箇所	点検内容	整備実施状況
R 2年度 04.30	一次破碎歯	変形	
〃	二次破碎歯	摩耗	溶接
05.30	二次破碎歯	摩耗	溶接
06.30	一次破碎歯	摩耗	溶換
〃	二次破碎歯	摩耗	溶接
07.31	一次破碎歯	摩耗・変形	溶接
10.30	一次破碎歯	変形	土台2個交換
11.30	一次破碎歯	変形	土台1個交換
12.28	二次破碎歯	摩耗	溶接
02.27	ロール本体	摩耗	ロール3個交換
03.31	一次破碎歯	損傷	土台溶接
R 3年度 04.30	給脂装置	損傷	ニップル3個交換
05.31	二次破碎歯	摩耗	溶接
07.31	二次破碎歯	摩耗	溶接
08.31	二次破碎歯	摩耗	溶接
09.30	二次破碎歯	摩耗	溶接
〃	サイドプレート	摩耗	溶接
10.30	一次破碎歯	変形	溶接にて交換
〃	二次破碎歯	摩耗	溶接
11.30	二次破碎歯	摩耗	溶接
12.29	一次破碎歯	損傷	一次歯 交換
01.31	一次破碎歯	損傷	一次歯 交換
02.28	一次破碎歯	損傷	一次歯 交換
〃	ロール本体	摩耗	ロール5個交換
03.31	一次破碎歯	損傷	一次歯 交換
03.31	ギヤードモータ	損傷	ベアリング 交換
〃	排出コンベアー	損傷	ベルト交換
〃	一次コンベアー	損傷	ベルト交換
〃	二次コンベアー	損傷	ベルト交換

# 処理機械点検表

※月例点検は毎月末に行っております。

PRO-310 (コンクリート破砕機)			
点検年月日	点検箇所	点検内容	整備実施状況
R 4年度 04.30	二次破砕歯	摩耗	溶接
05.31	二次破砕歯	摩耗	溶接
//	永磁選機へアリング	摩耗	交換
06.30	二次破砕歯	摩耗	オーバーサイズ
07.30	一次コンベアー	損傷	亀裂有
08.31			異常なし
09.30	二次破砕歯	摩耗	溶接
10.31	二次破砕歯	摩耗	溶接
11.30	二次破砕歯	摩耗	溶接
//	電気系統		要交換
12.28	二次破砕歯	摩耗	溶接
//	電気系統		要交換
01.31	二次破砕歯	摩耗	溶接
02.28			異常なし
03.28			異常なし