

処理機械点検表

※月例点検は毎月末に行っております。

WOOD HOG MODEL 2600 (木材破砕機)			
点検年月日	点検箇所	点検内容	整備実施状況
R 5年度 04.28	ビット	摩耗	5個交換
〃			エンジンオイル交換
〃			作動油交換
05.31	クラッチ	調整	クラッチ調整
〃	油圧ベルト	摩耗	ベルト交換
05.31	ビット	摩耗・損傷	8個交換
〃	シャフト	破損	2本交換
06.30	ビット	摩耗	8個交換
〃			インジェクター交換
07.31	ビット	摩耗	10個交換
08.31	ビット	摩耗	10個交換
09.30	ビット	摩耗	8個交換
10.31	高圧ホース	漏れ	油漏れホース交換
〃	ビット	摩耗	7個交換
11.30	冷却装置	漏れ	ホース交換
〃	ビット	摩耗	6個交換
〃	シャフト	破損	2本交換
12.28	エンジン部品修理中		使用不可
01.31	油圧ホース	損傷	1本交換
〃	ビット	摩耗	15個交換
〃	シャフト	破損	1本交換
02.29	ビット	摩耗	20個交換
03.30	ビット	摩耗	5個交換
R 6年度 04.30	ビット	摩耗	5個交換
05.31	ビット	摩耗	7個交換
06.29			異常なし
07.31	ビット	摩耗	5個交換
08.31	ビット	摩耗	7個交換
09.30			異常なし
10.31	ビット	摩耗	6個交換
11.30	ビット	摩耗	5個交換

処理機械点検表

※月例点検は毎月末に行っております。

WOOD HOG MODEL 2600 (木材破砕機)			
点検年月日	点検箇所	点検内容	整備実施状況
R 6年度 11.30	アンビル	摩耗	交換
12.27			異常なし
01.31	使用なし		異常なし
02.28	使用なし		異常なし
03.31	エンジン	漏れ	オイル漏れ修理
〃	ビット	摩耗	4個交換
R 7年度 04.30	本体エンジン	漏れ	オイル漏れ修理
〃	高圧ホース	漏れ	オイル漏れ、交換予定
〃	ビット	摩耗	6個交換
05.30	本体ターボ	故障	修理・交換
〃	油圧ホース	漏れ	油漏れ
〃	ビット	摩耗	10個交換
06.30	本体ターボ		交換
07.31	本体ターボ		交換
〃	本体エアークリーナ	汚れ	掃除
08.29	ビット	摩耗	7個交換
09.30	本体エアークリーナ	汚れ	交換
〃	ファンベルト	張り	調整
〃	ビット	摩耗	10個交換
〃	ビットホルダー	緩み	1個交換
〃	シャフト	破損	2本交換
10.31	バッテリー	液量	バッテリー交換
〃	ベルト	調整	張り調整
〃	フィーダコンベア	亀裂・摩耗	駆動チェーン交換
〃	ビット	摩耗	5個交換
〃	シャフト	破損	2本交換
11.28	ビット	摩耗	7個交換
12.26	ビット	摩耗	3個交換
01.30	使用なし	点検のみ	異常なし
02.27	使用なし	点検のみ	異常なし
03.31	エンジン本体	不調	かかり具合要注意